

**Kravelement / Kravelement / Kravelement / Vaaditut tiedot**

Leverandør  
 Leverandør  
 Leverantör  
 Valmistaja

Scan A/S

Ildstedets modelvarianter  
 Ildstedets modellvarianter  
 Eldstadens modellvarianter  
 Tulisijan mallitunnisteet

Warm 12 ECO, Warm 13 ECO, Ild 12 ECO, Ild 13 ECO

Energieffektivitetsklasse  
 Energieffektivitets klasse  
 Energieffektivitets klass  
 Energiatēhokkuusluokka

A

Nominel varmeydelse  
 Nominell varmeytelse  
 Nominell värmeavgivning  
 Nimellislämpöteho

8.5 kW

Energieffektivitetsindeks  
 Energieffektivitets indeks  
 Energieffektivitetsindex  
 Energiatēhokkuusindeksi

103

Virkningsgrad ved nominel varmeafgivelse  
 Virkningsgrad ved nominell ytelse  
 Verkningsgrad vid nominell värmeavgivning  
 Hyötysuhde nimellislämpöteholla

78 %

Særlige forholdsregler, der skal træffes, når ovnen samles, monteres eller vedligeholdes

Brandtekniske forhold som opstillingsvilkår samt nationale regler; *se monterings- og brugsanvisning*

Særskilte forholdsregler når ovnen monteres, installeres eller vedlikeholdes

For branntekniske forhold som oppstillingsvilkår og nasjonale regler; *se monterings og bruksanvisningen*

Särskilda förhållningsregler när kaminen skall monteras, installeras och underhållas

Brandtekniska förhållanden som uppställningsvillkor och nationella regler; *se monterings- och bruksanvisning*

Erityset säännöt tulisijan pystytystä, asentamista tai huoltoa koskien

Palotekniset vaatimukset, kuten tulisijan sijoittamista koskevat vaatimukset ja kansalliset määräykset käyvät ilmi asennusohjeesta. *Lue tuotteen asennusohjeet*

**Requirements / Exigences / Requisitos / Requisiti / Vereisten / Forderungen**

|   |   |
|---|---|
| Supplier<br>Fabricante<br>Fornitore<br>Vereisten<br>Lieferant   | Scan A/S  |
| Product models<br>Produits concernés<br>Modelos<br>Modelli<br>Product modellen<br>Varianten der Feuerstelle   | Warm 12 ECO, Warm 13 ECO, Ild 12 ECO, Ild 13 ECO  |
| Energy efficiency class<br>Classe énergétique<br>Clase de eficiencia energética<br>Classe energetica<br>Energie efficiëncy klasse<br>Energieeffizienz-Klasse  | A   |
| Direct heat output<br>Puissance réelle de sortie<br>Potencia calorífica emitida<br>Emissione di calore diretta<br>Directe warmte afgifte<br>Nennwärmeleistung   | 8.5 kW  |
| Energy efficiency index<br>Index de rendement énergétique<br>Índice de eficiencia energética<br>Indice di efficienza energetica<br>Energie efficiëncy index<br>EnergieeffizienzIndex  | 103   |
| Efficiency at nominal heat output<br>Rendement à puissance nominale<br>Eficiencia al rendimiento nominal<br>Efficienza alla potenza nominale<br>Efficiency bij nominale warmte afgifte<br>Wirkungsgrad bei Nennheizleistung | 78 %  |
| Any specific precautions that shall be taken when the local space heater is assembled installed or maintained   | Fire safety precautions such as safety distances when installing, national standards, local codes and regulations.<br><i>See the Instructions manual</i>  |
| Toutes les précautions spécifiques doivent être prises lors de l'assemblage, l'installation ou l'entretien de l'appareil  | Les précautions d'incendie telles que les distances de sécurité lors de l'installation, le suivi des normes, les codes locaux et les réglementations nationales. <i>Veillez lire le manuel d'installation</i> |
| Cualquier precaución específica que deba tenerse en cuenta durante el montaje, instalación o mantenimiento del equipo de calefacción  | Precauciones frente a incendios como distancia de seguridad en la instalación, estándares nacionales, códigos locales y reglamentos. <i>Lea el manual de instalación</i>                                      |
| Precauzioni specifiche da prendere quando il riscaldatore viene assemblato, installato o mantenuto in uno spazio  | Precauzioni per la sicurezza antincendio come le distanze di sicurezza durante l'installazione, le normative nazionali e locali. <i>Leggere il manual</i>   |
| Eventuele specifieke voorzorgsmaatregelen die worden genomen wanneer de plaatselijke ruimteverwarming wordt gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden  | Brandveiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsafstanden bij installatie, nationale normen, lokale codes en voorschriften. <i>Lees de installatiehandleiding</i>   |
| Besondere Maßnahmen bei Montierung, Installation und Wartung  | Für brenntechnische Verhältnisse, wie z.B. Aufstellbedingungen und nationale Forderungen. <i>Siehe die Montage- und Bedienungsanleitung</i>   |